

## 安全上のご注意

**W**.

Δ

告

 $\mathbf{\Phi}$ 

注

・ランプの外管(ガラス球)が割れたままでは、絶対に ▲灯しないでください。紫外放射による目の痛み、視力 障害や皮膚の炎症、日焼け、破損及び落下によるケガの 原因となります。

・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。

・一般形ランプは集魚灯用に使用しないでください。破損によるケガの原因となります。 ・取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を

切ってください。感電の原因となります。 ・適合した器具で指定されたワット数と品種のランプを

必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破損

によるケガの原因となります。
・落としたり、物をぶつけたり、(荷重をかけたり)、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(特に器具清掃のときは、注意してください。)落下及び破損による

ケガの原因となることがあります。 ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や 肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることが あります

・雨や水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。絶縁不良、落下及び破損によるケガの原因となることがあります。

・ソケットに確実に取り付けてください。ランプの落下による ケガや接触不良による□金及び受金部の過熱や発煙の原因 となることがあります。

- ・点滅など正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切って ランプを交換してください。配線または器具の絶縁劣化の 原因となることがあります。
- 既設の照明設備で点灯する場合には、照明器具、配線に絶縁 劣化がないことを点検の上、使用してください。 漏電の原因となることがあります。
- ・形名末尾がTとなっているランプは屋外にも使用できますが、 口金部(反射形はバルブネック部)は必ず専用の防水構造の 照明器具をご使用ください。破損の原因となることがあり ます。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

	フ	ン	ブー仕ー様
外	管 征	<pre> (mm)</pre>	95
全	£	€ (mm)	139
光	中心距离	∰ (mm)	92
質	-	₫ (g)	70
	á	<u>&gt;</u>	E26
定格	ランプ電力	( W )	100
定	格電圧	E (V)	105
ンプ	始動時	( A )	1,15
流	安定時	( A )	1,0
全	光 束	₹ (lm)	1,000
色	温度	₹ (K)	3, 500
平均	演色評価数	(Ra)	28
定	格寿命	う ( h )	6,000
	全光質口定定プ流全色平	全 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	全 長 (mm) 光中心距離 (mm) 質 量 (g) 口 金 定格ランプ電力 (W) 定 格 電 圧 (V) ンプ 始動時 (A) 安定時 (A) 全 光 束 (lm) 色 温 度 (K) 平均演色評価数 (Ra)

点灯方向



14

11

- \* 1 100時間値を示します。
- \*2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。
- \* 安定時間は約4分、再始動時間は約10分です。
- \* ボール形・诱明形ランプです.

È	単位 mm 第三角法		] ]	東芝ライテック株式会社		
	吉	$\blacksquare$	石	$\blacksquare$	番	
	承	認	担	当	図	AA2006-02850-02
形 名	В	HG1C	) 0 – 1 1 0 0	10V W/T	品名	チョークレス水銀ランプ